

Guide de l'utilisateur Serrure électronique HOTEL GUEST



- Pour mettre la pile en place, voyez le point 5/7 du guide de l'utilisateur
- Entrez le code secret de 4 à 6 chiffres
●●●●●●
(Code maître d'usine 8 8 8 8 8 8)
- La porte s'ouvre

Si vous voyez **Error** sur l'écran après avoir saisi le code, celui-ci est erroné. Après 4 saisies erronées, la serrure se bloque pendant 15 minutes (l'écran affiche **HOLD15**).

Merci beaucoup!

Nous vous remercions vivement d'avoir fait confiance à ce «produit Rieffel». Vous avez fait un excellent choix en achetant cette serrure électronique.

Pour assurer un fonctionnement sans perturbation, nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant la mise en service et de le conserver soigneusement. Il vous donnera des explications lorsque vous vous poserez des questions au sujet de votre produit.

Pour la mise en service, procéder comme suit:

1. Ouvrir le coffre-fort A. Avec Code

La serrure électronique s'ouvre lorsqu'elle reconnaît le code secret enregistré.

Lors de la première ouverture, entrez le code d'usine. Dès que vous avez programmé votre code secret, saisissez votre propre code personnel de 4 à 6 chiffres. Lors de la saisie des chiffres du code, ne laissez pas s'écouler plus de 5 secondes entre les différentes étapes, sinon la serrure électronique s'éteint automatiquement.

B. Avec Mifare/ FID carte

- Pour mettre la pile en place, voyez le point 5/7 du guide de l'utilisateur
- Pressez la touche * pendant 2 secondes
- L'écran affiche **-CARD-**
- Tenez la carte dans la zone «**CARD**» à gauche de l'écran
- L'écran affiche **-OPEN-** et après **-OPENED-**
- La porte s'ouvre

Si vous voyez **Error** sur l'écran après avoir saisi la carte, celle-ci est erronée. Après 4 saisies erronées, la serrure se bloque pendant 15 minutes (l'écran affiche **HOLD15**).

2. Fermer le coffre-fort

A. Avec Code

- Fermez la porte
- Entrez le code secret de 4 à 6 chiffres
●●●●●●
- Pressez la touche #
- La porte est fermée
- Assurez-vous que la porte soit réellement fermée

B. Avec Mifare/RFID Carte

- Fermez la porte
- Pressez la touche * pendant 2 secondes
- L'écran affiche **-CARD-**
- Tenez la carte dans la zone «**CARD**» à gauche de l'écran
- L'écran affiche **-CLOSE-** et après **-CLOSED-**
- La porte est fermée
- Assurez-vous que la porte soit réellement fermée

3. Programmer le code secret personnel/RFID carte personnelle

A. Code

Vous pouvez programmer votre code secret personnel. Attention: cette procédure efface l'ancien code. Évitez les chiffres liés à votre personne, comme par exemple votre date de naissance, votre numéro de téléphone etc. En cas d'erreur de manipulation accidentelle, l'ancien code est conservé. Ne changez le code qu'avec la porte ouverte. Pour programmer votre code secret personnel, procédez comme suit:

- Fermez la porte
- Entrez le code secret de 4 à 6 chiffres
●●●●●●
- Pressez la touche #
- L'écran affiche **-CLOSE-** et après **-CLOSED-**
- La porte est fermée
- Le nouveau code secret est enregistré

Attention: le code secret est rejeté chaque fois que vous ouvrez la porte. Il faut donc le réintroduire chaque fois que vous la fermez.

B. Mifare/RFID carte

Vous pouvez programmer votre code secret personnel. Attention: cette procédure efface l'ancien code. Pour programmer votre carte personnelle, procédez comme suit:

- Fermez la porte
- Pressez la touche * pendant 2 secondes
- L'écran affiche **-CARD-**
- Tenez la carte dans la zone «**CARD**» à gauche de l'écran
- L'écran affiche **-CLOSE-** et après **-CLOSED-**
- La porte est fermée
- Assurez-vous que la porte soit réellement fermée

Attention: la carte est rejetée chaque fois que vous ouvrez la porte. Il faut donc le réintroduire chaque fois que vous la fermez.

4. Programmer le code-maître

La serrure électronique permet de programmer un code maître. Lors de la première ouverture, entrez le code-maître d'usine. Dès que vous avez programmé votre code-maître, entrez votre code-maître personnel de 4 à 6 chiffres. En cas de nécessité, ce code-maître permet de contourner le code secret. Conservez ce code en lieu sûr, comme par exemple dans un compartiment de coffre-fort bancaire, mais en aucun cas dans votre coffre-fort!

Pour programmer votre code maître, procédez comme suit:

- Pour ouvrir la porte, voyez le point 1 du guide de l'utilisateur
- Entrez l'ancien code maître à 6 chiffres
●●●●●●
(Code maître d'usine 888888)
- Pressez la touche * (l'écran affiche **NEW**)
- Entrez le nouveau code maître à 6 chiffres
●●●●●●
- Pressez la touche # (l'écran affiche **AGAIN**)
- Entrez le nouveau code maître à 6 chiffres une 2e fois ●●●●●●
- Pressez la touche # (l'écran affiche **Good**)
- Le nouveau code maître est enregistré

5. Changer les piles

La serrure électronique fonctionne avec 4 piles 1.5 V alcalines LR6. Utilisez seulement des piles de grande qualité d'une capacité suffisante et protégées contre les fuites. Dès que les piles doivent être changées, l'écran affiche **Lo-BAT** lors de l'utilisation de la serrure. Éliminez les piles usagées uniquement dans un point de collecte officiel. Vous contribuerez ainsi de façon décisive à protéger l'environnement.

Pour remplacer les piles, procédez comme suit:

- Pour ouvrir la porte, voyez le point 1 du guide de l'utilisateur
- Ouvrez la couverture du compartiment des piles situé sur la face intérieure de la porte
- Remplacez les piles → en tenant compte de la polarité +/-
- Réfermez le compartiment des piles

6. Serrure d'ouverture de secours

La serrure électronique est dotée d'une serrure d'ouverture de secours mécanique. En cas de besoin, vous pouvez contourner la serrure électronique. La serrure d'ouverture de secours permet d'ouvrir la porte mécaniquement. Conservez la clé en lieu sûr, comme par exemple dans un compartiment de coffre-fort bancaire, mais en aucun cas dans votre coffre-fort!

Pour l'ouverture de secours, procédez comme suit:

- Enlevez le couvercle de la serrure d'ouverture de secours situé à droite à côté du clavier
- Introduisez la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée
- Ouvrez la porte
- Tournez la clé dans la serrure et tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (en laissant la porte ouverte)
- Retirez la clé
- Entrez une fois le code maître de 4 à 6 chiffres

7. Alimentation électrique de secours

Si vous ne pouvez plus ouvrir le coffre-fort parce que la pile n'a pas été remplacée à temps, procédez comme suit:

- Remplissez le compartiment à piles fourni avec 4 piles 1.5 V.
- Insérez la prise Mini-USB du compartiment à piles à droit du clavier
- Pour ouvrir la porte, voyez le point 1 du guide de l'utilisateur
- Remplacez les piles situées sur la face intérieure de la porte